



### Električni ručni mikser AD4201



Vrlo praktičan mikser od 300W koji je nezaobilazan alat za sve koji se bave pečenjem kolača i kolača. Omogućuje korištenje u 5 različitih brzina, ovisno o vrsti hrane koju pripremate. Zbog toga se može koristiti i za miješanje brašna s ostalim sastojcima kao i za mućenje snijega od bjelanjaka. Kada je potrebno, možete koristiti TURBO funkciju. Mikser je vrlo praktična i pouzdana te se može koristiti dulje vrijeme bez opasnosti od kvara.

#### Tehničke karakteristike:

Snaga 300W

5 postavki brzine

TURBO tipka

gumb EJECT

Dvije mutilice i dvije kuke za tijesto od nehrđajućeg čelik

Klasičan dizajn

Vrsta utikača: C

#### UPORABA UREĐAJA:

- Umetnite nastavke u rupe na dnu uređaja. Pjenjače mogu se umetnuti paralelno, dok nastavci za miješanje moraju se umetnuti tako da nastavak s pločom bude postavljen u veći od dva otvora uređaja
- .Uvjerite se da su nastavci dobro umetnuti.
- Spojite mikser na utičnicu, umetnite nastavke za miješanje ili pjenjače u sastojke. Pokrenite miješalicu prebacivanjem prekidača za kontrolu brzine na odgovarajuću brzinu miješanja.
- Nakon završetka rada, postavite prekidač za kontrolu brzine u položaj "0" i odvojite mikser od napajanja.
- Uklonite nastavke miksera pritiskom na tipku "Eject"

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Prije čišćenja iskopčajte uređaj iz utičnice.
- Uklonite pribor prije nego što ih operete u vodi s sapunom za posuđe. Nemojte čistiti u perilici posuđa.
- Obrišite vanjske dijelove kuhinjskim ručnikom ili mekom krpom.

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na



prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.