

ADLER
EUROPE

camry
Premium

mesko

Električni roštilj s poklopcom AD6610



Profesionalni električni štednjak maksimalne snage 3000W zahvaljujući kojem pripremanje ukusnih jela postaje vrlo jednostavno. Dvije grijajuće površine za pečenje: ravna i valovita, omogućuju pripremu prženih i jela s roštilja. Opremljen je vrlo praktičnim prozirnim poklopcom od stakla koji ima toplinski izolirane ručke. Temperatura se može u velikoj mjeri glatko podešavati, što vam omogućuje održavanje prave temperature proizvoda s roštilja. Odličan je izbor za ljubitelje obiteljskog roštiljanja koji ne uživaju u svim problemima s ugljenom i dimom. Roštilj je jednostavan za korištenje i čišćenje zahvaljujući mogućnosti od spajanja kabela za napajanje s regulatorom temperature..

Tehničke karakteristike:

Stakleni poklopac

Grijajuća ploča s neprijanjajućim premazom

Dvije površine za pečenje: ravna i valovita

Velika površina grijajuće ploče: 38,0 x 28,0 cm

Glatko podešavanje temperature

Odvojivi upravljač s kabelom za napajanje

Toplinski izolirane ručke

Lopatica uključena

Dimenzije uređaja: 51,0 x 34,0 x 16,0 cm

Duljina kabela za napajanje: 109 cm

Nominalna snaga: 2200W

Maksimalna snaga: 3000W

Vrsta utičača: E/F

UPUTE ZA UPOTREBU:

1. Prije prve upotrebe, očistite poklopac, pladanj za grijanje i masnu posudu pod slavinom s topлом vodom i blagom tekućinom za čišćenje. Ne namočite utičnicu termostata u vodu.
2. Nakon čišćenja obrišite očištene dijelove na suho.
3. Umetnute ladicu za masnoće u podnožje.

4. Postavite pladanj za grijanje preko posude za podmazivanje.
5. Spojite termostat na utičnicu termostata.
6. Podesite temperaturu pečenja s termostatom u rasponu 1-5, prema vrsti hrane na roštilju. Da bi hrana bila topla, postavite termostat u položaj UKLJUČEN i poklopite ga poklopcom.
7. Ako je potrebno, grill pokrijte poklopcom. Kad se indikatorska lampica termostata ugasi, to znači da je roštilj postigao pravu temperaturu i spremam je za upotrebu. Kada je lampica uključena, to znači da se grill zagrijava. Tijekom rada, lampica termostata se uključuje i isključuje da označi da termostat radi.
8. Nakon pečenja na žaru, iskopčajte roštilj iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi.
OPREZ: Kad se prvi put uključuje, grill može proizvesti malu količinu dima zbog zagrijavanja nekih dijelova. To je normalno. Prijedlog: ostavite roštilj nekoliko minuta da se riješi tvorničkog mirisa

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Prije čišćenja roštilja, provjerite je li hladan na dodir i isključen iz izvora napajanja
2. Očistite ploču za kuhanje, poklopac i masnoću u toploj vodi blagom tekućinom za pranje. Ne namočite utičnicu termostata u vodu. Uređaj ne čistite oštrim, abrazivnim krpama ili sružvama jer može oštetiti glatki, neljepljivi premaz ploče.
3. Nakon čišćenja, obrišite očišćene dijelove na suho
4. Ne uranjajte termostat, kabel ili utikač u vodu ili druge tekućine



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.