

**ADLER**  
EUROPE

**camry**  
Premium

**mesko**

### Keramička grijalica stup CR7745



Keramička stupna ventilatorska grijalica Adler s LCD zaslonom je napredan uređaj koji omogućava učinkovito i ugodno grijanje prostorija. Zahvaljujući inovativnoj keramičkoj tehnologiji, osigurava brzu i ravnomjernu raspodjelu topline, jamčeći ugodnu temperaturu u svakom kutu. Jedna od glavnih prednosti ove ventilatorske grijalice je pregledni LCD zaslon koji prikazuje trenutnu temperaturu u prostoriji. Uređaj ima timer koji omogućuje podešavanje vremena rada od 1 do 12 sati. Kontrola temperature od 10°C do 35°C daje vam potpunu kontrolu nad željenom razinom topline. Zahvaljujući tome, ventilatorska grijalica se može prilagoditi različitim uvjetima i preferencijama korisnika, osiguravajući optimalnu temperaturu kako u hladnijim tako i u toplijim danima. Ventilatorska grijalica ima mogućnost podešavanja kuta nagiba tijela grijača okomito za 30° te mogućnost puhanja hladnog zraka. Uređaj je opremljen sigurnosnim prekidačem koji automatski isključuje struju u slučaju prevrtanja uređaja i zaštitom od pregrijavanja. Adler keramička grijalica s LCD zaslonom je napredan uređaj koji spaja modernu tehnologiju, jednostavnost korištenja i učinkovito grijanje.

#### Tehničke karakteristike:

Toranjski grijač s ventilatorom  
LCD zaslon prikazuje trenutnu sobnu temperaturu  
Automatska regulacija sobne temperature  
Daljinski upravljač  
Kontrolna ploča na dodir  
Tajmer 1-12 sati  
Regulacija temperature 10-35°C  
40° horizontalna oscilacija  
Dvije razine grijanja: 1500W, 2200W  
Funkcija hladnog zraka  
Kut nagiba tijela grijača može se okomito podešavati za 30°  
Keramički grijač  
Zaštita od pregrijavanja  
Zaštita od prevrtanja - automatski prekid napajanja  
Ručka za nošenje  
Materijal kućišta: izdržljiva ABS plastika

Dimenzije proizvoda: 21 x 21 x 72 cm  
 Duljina / boja kabela za napajanje: 158 cm / crna  
 Vrsta utikača: C  
 Napajanje: 220-240V~50Hz  
 Snaga: 2200W  
 Razina buke: 48,7dB(A)



**Opis proizvoda: grijač ventilatora CR7745:**

- |                             |                       |  |
|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1. Upravljačka ploča        | 2. Zaslona            | 3. Rešetka za izlaz zraka                      |
| 4. Baza                     | 5. Ručka              | 6. Rešetka za dovoz zraka (sa stražnje strane) |
| 7. Učvršćivanje kuta nagiba | 8. Prekidač napajanja | 9. Daljinski upravljač                         |

Opis tipki na upravljačkoj ploči (1) / daljinskom upravljaču (9):

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A. Tipka za stanje pripravnosti   | B. Tipka za razinu topline        |
| C. Tipka za mjerenje vremena      | D. Tipka za smanjenje temperature |
| E. Tipka za povećanje temperature | F. Tipka za osciliranje           |

Opis ikona ploče zaslona (2):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| A1. Ikona strujanja hladnog zraka      | B1. Ikona grijanja toplim zrakom |
| B1. + B2. Ikone grijanja toplim zrakom | C1. Ikona mjerača vremena        |
| F1. Ikona funkcije oscilacije          | G. Ikona temperature             |

**SIGURNA ZAŠTITA:**

1. **ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA:** Ovaj uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem za zaštitu od pregrijavanja. Ako dođe do pregrijavanja, provjerite je li prekidač napajanja (8) isključen i isključite napajanje. Isključite uređaj i ostavite da se hladi 30 minuta. Ako išta začepi rešetke (3 i 6), provjerite je li predmet uklonjen. Nakon što prođe 30 minuta, ponovno uključite uređaj kako je gore opisano. Trebao bi raditi normalno.
2. **PREKIDAČKI PREKIDAČ:** Uređaj će raditi samo na čvrstoj stabilnoj površini. Ako uređaj nije 100% stabilan, u okomitom položaju, uređaj će se isključiti dok se ne postavi u ispravan položaj. Time se sprječava opasnost od požara ako se uređaj neočekivano prevrne.

**ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:**

1. Prije čišćenja isključite glavni prekidač (8), isključite uređaj i ostavite da se ohladi
2. Čest uzrok pregrijavanja je prašina ili dlačice u uređaju. Pobrinite se da se te naslage redovito uklanjaju isključivanjem uređaja i usisavanjem ulaza zraka (6) i izlaza zraka (3), ako su dostupni.
3. **Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje na ovom uređaju. Čistite samo vlažnom krpom (ne mokrom) opranom samo u vrućoj sapunici**
4. Za sezonsko skladištenje postavite uređaj na suho mjesto, zaštićeno od prašine i sunčeve svjetlosti

**Tehničke karakteristike:**

Snaga: 2200W

Napajanje: 220-240V ~50Hz

Baterija: 1 x CR2025 (3V) litijska baterija uključena



pohranu odvojeno.

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za