



Električno kuhalo za vodu Mesko MS 1276, 1.0



Učinkovito i štedljivo mini kuhalo za vodu, snage 1350-1600 W. Omogućuje brzo kuhanje vode za pripremu čaja ili kave za dvije osobe. Mala veličina i niska potrošnja energije čine kuhalo dobrim izborom i za putnike i za ljudе koji žele uštedjeti svoj novac. Mini kuhalo za vodu je vrlo praktično zahvaljujući stabilnoj osnovi, velikom i svijetlom indikatoru razine vode i kontrolnom svjetlu. Omogućuje kuhanje čak 200 ml vode. Nakon kuhanja vode kuhalo se automatski isključuje i štiti sigurnost korisnika. Kuhalo za vodu MS1276 ima ugrađen filter protiv kamenca koji zaustavlja taloženje kalcija što poboljšava okus i kvalitetu prokuhanе vode.

Tehničke specifikacije:

- Kapacitet max: 1,0 L
- Kapacitet min: 0,2 L
- Ravnи grijачи element od nehrđajućег čelika visoke kvalitete
- Automatska zaštita od kuhanja bez vode
- Filter sedimenta
- Kontrolna lampica
- Dvostrani mјerač razine vode jednako prikladan za dešnjake i ljevoruke korisnike
- Automatsko isključivanje
- Okretna baza za 360°
- Kućište izrađeno od izdržljivog polipropilena
- Kompaktna osnovna ploča sa spremištem za kabel
- Prekidač za otvoreni poklopac
- Napajanje: 220-240V ~50/60Hz
- Duljina kabela za napajanje: 64 cm
- Snaga: 1350W
- snaga maks. 1600 W
- Dimenziјe proizvoda: 18,0 x 19,0 x 14,0 cm
- Boja: bijela
- Vrsta utikača: E/F
- Neto težina u kg: 0,62

Opis uređaja:

1. kućište
2. on/off prekidač

- 3. pilot svjetlo**
- 4. okretno postolje**
- 5. poklopac**
- 6. držač**
- 7. zatvarač poklopca**

Prije nego što počnete korištenje:

Tri puta napunite vodom do razine Max, pustite da zavri i ulijte. Da biste uklonili mogući miris tvornice, nekoliko puta kuhati vodu.

- 1. Napunite kotlić vodom i provjerite da li je grijač u potpunosti prekriven vodom**
- 2. Postavite postolje na stabilnu, ravnu i otpornu na toplinu površinu**
- 3. Uključite utikač kabela za napajanje u zidnu utičnicu 220-240V~50/60Hz i pritisnite gumb.**
Upalit će se pilot svjetlo.
- 4. Nakon što voda prokuha, automatski će se isključiti**
- 5. Prije uklanjanja postolja s postolja, provjerite da li je isključen**
- 6. Prilikom kuhanja poklopac kuhalja mora biti zatvoren. Samo tada će raditi automatski prekidač.**
- 7. Kuhalo ponovno može započeti rad nakon oko 2 minute od zadnjeg korištenja**
- 8. Uključivanje praznog kuhalja ili nedovoljno napunjeno s nedovoljne količine vode će izazvati automatsko isključivanje. U tom slučaju pričekajte više od deset minuta. Ulijte odgovarajuću količinu vode i ponovo uključite kuhalo.**
- 9. Ne ostavljajte bez nadzora uključeno kuhalo**
- 10. Kuhalo je električni uređaj, koji nije namijenjen za držanje vode ili neke druge tekućine. Nakon ključanja voda mora se odmah prebaciti u drugu posudu. Voda u kuhalu nakon vrenja ne može ostati dulje od 10 minuta. Prije svake uporabe, ispunite kuhalo svježom vodom iznad minimuma i ispod maksimalne razine.**

Čišćenje i održavanje :

Kamenac unutar kuhalja treba redovito brisati. Ova aktivnost ne podliježe jamstvenom servisu.

Nedostatak redovitog uklanjanja kamenca dovodi do oštećenja kuhalja i gubitka jamstva. Za uklanjanje kamenca koristiti posebno za tu svrhu pripremljene pripravke u skladu s uputama za uporabu uklanjanja kamenca. Nakon uklanjanja kamenca kuhalo temeljito isprati tri puta.



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.