

ADLER
EUROPE

camry
Premium

mesko

Električno kuhalo za vodu AD 1274b



Veliko električno kuhalo za vodu u tradicionalnom obliku vrča u modernoj verziji. Omogućuje kuhanje vode za 6-7 osoba odjednom zahvaljujući snazi od 2200 W. Kuhalo je opremljeno svijetlim indikatorom razine vode i automatskim isključivanjem, tako da će se isključiti nakon što voda prokuha. Zaštita od kuhanja na suho sprječava uključivanje praznog kuhala za vodu, čime se štedi energija i povećava sigurnost korisnika. Za praktičnost korisnika, kuhalo je opremljeno bazom koja se okreće za 360 stupnjeva i ravnim dnom. Bijele boje i neagresivan dizajn. Omogućuje kuhanje do 1,7l vode. Opremljen je grijaćim elementom od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika i kontrolnom lampicom koja obavještava da je voda upravo prokuhala.

Tehničke karakteristike:

Kapacitet max: 1,7 L

Kapacitet min: 0,5 L

Ravni grijaći element od nehrđajućeg čelika visoke kvalitete

Automatska zaštita od kuhanja bez vode

Plavo pozadinsko osvjetljenje

LED osvjetljenje tijekom vrenja

Kontrolna lampica

Mjerač razine vode

Automatsko isključivanje

Okretna baza za 360°

Kućište izrađeno od izdržljivog polipropilena

Kompaktna osnovna ploča sa spremištem za kabel

Prekidač za otvoreni poklopac

Napajanje: 220-240V ~50/60Hz


Duljina kabela za napajanje: 69 cm

Snaga: 1850W

snaga maks. 2200W

Dimenzije proizvoda: 24,0 x 21,0 x 16,0 cm

Crna boja



Opis uređaja:

1. kućište kuhala za vodu
5. poklopac

2. on/off prekidač
6. drška

3. pilot svjetlo
4. okretno postolje
7. zatvarač poklopca

Čišćenje i održavanje:

Držeći se kamen unutar kotlića treba redovito brisati. Ova aktivnost ne podliježe jamstvenom servisu. Nedostatak redovitog uklanjanja kamena dovodi do oštećenja kotlića i gubitka jamstva. Za uklanjanje kamena koristiti posebno za tu svrhu pripremljene pripravke u skladu s uputama za uporabu uklanjanja kamena. Nakon uklanjanja kamena kotlić temeljito isprati tri puta.

Tehnički podaci:

Max kapacitet: 1,7 L

Napon: 220-240V ~50/60Hz

Snaga: 1850-2200W



pohranu odvojeno.

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za