



### Uvijač za kosu AD2104 Hair straightener 2 in 1



---

**Pegla za kosu od 50 W s aluminijskim pločama s keramičkim premazom. Služi za uspješno izravnavanje pramenova kose koji strše ili se kovrčaju. Odličan je izbor za osobe kojima je stalo do obične kose. Zahvaljujući keramičkom premazu, kosa se puno manje oštećuje tijekom procesa zagrijavanja i ravnjanja nego u slučaju korištenja pegle za kosu s metalnom cijevi. Pegla za kosu je vrlo lagana i jednostavna za korištenje. Ima zakretni kabel za 360 stupnjeva koji se ne savija tijekom procesa kreiranja frizure. Štoviše, pegla za kosu može se koristiti i za kovrčanje kose što dodatno povećava njezinu funkcionalnost.**

#### Tehničke karakteristike:

- **2u1 hvataljke za kosu savršene za ravnjanje i kovrčanje kose**
- **Brzo PTC grijanje**
- **Aluminijска bačva s keramičkim premazom**
- **Promjer: 32 cm**
- **Veličina tanjura: 11 x 3 cm**
- **Okretni kabel za 360°**
- **Snaga: 50W**
- **Vrsta utikača: C (16A)**
- **Neto težina u kg: 0,375**

#### OPIS DIJELOVA:

1. Hladni nastavak
2. Keramički štapić
3. Potiskivač
4. Poluga
5. Odabir funkcija
6. Uključivanje / isključivanje prekidača napajanja
7. Kontrolna lampica
8. Vješalica
9. Okretni kabel za napajanje
10. Baza
11. Keramičke ploče za grijanje

#### UPUTE ZA KORIŠTENJE:

1. Spojite uređaj na napajanje
2. Postavite uređaj na postolje u sigurnom položaju
3. Uključite / isključite prekidač za uključivanje / isključivanje

#### UPRAVLJAČKA FUNKCIJA:

1. Pomaknite izbornik funkcije prema ručki
2. Polazeći od vrha glave, pokupite malu skupinu kose i izravnajte ga češljanjem
3. Zatim stavite skupinu kose između grijaćih ploča i pritiskom na polugu da biste ih otvorili
4. Pomičite polako, počevši od korijena kose prema vršcima
5. Ponovite s ostalim dijelovima kose sve dok se kosa ne izravnava
6. Pričekajte da se kosa ohladi, a zatim ju češljajte
7. Nakon uporabe isključite ga pomoću prekidača za uključivanje / isključivanje, a zatim ga odspojite od napajanja

#### CURLING FUNCTION:

1. Pomaknite izbornik funkcije prema grijaćim pločama
2. Započnite s razdvajanjem pramenova kose
3. Otvorite kvačicu pomoću ručice, postavite cjetilu dlake tako da krajevi dlake naliježu malo iznad kvačice. Zatvorite isječak
4. Namotajte kosu oko štapića za kovrčanje, počevši od vrha kose i približavajući se glavi.  
**OPREZ:** Izbjegavajte dodirivanje kože glave s uređajem - to može uzrokovati opekline
5. Za bolji učinak kovrčenja držite kosu oko grijaća 20 sekundi ili kraće vrijeme za blaže kovrče ili naboranu kosu
6. Nakon uporabe isključite ga pomoću prekidača za uključivanje / isključivanje, a zatim ga iskopčajte iz izvora napajanja

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Prije čišćenja odspojite uređaj iz izvora napajanja i pričekajte dok se ne ohladi
2. Očistite tijelo uređaja vlažnom krpom. Uređaj nikada ne uranjajte u vodu ili druge tekućine
3. Nemojte namotati kabel za napajanje oko uređaja



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.