

ADLER
EUROPE

camry
Premium

mesko

Sokovnik za citruse AD 4013R



Adler 4013 sokovnik za citruse snage 800 W. Omogućuje učinkovitu pripremu svježeg soka od limuna, naranče i grejpa. Zaštitni poklopac sprječava prskanje soka po stolu ili kuhinjskoj plohi. Sokovnik ima 2 konusa za prešanje, pogodan za voće različitih promjera. Praktičnost i jednostavnost korištenja proizvoda čine ga idealnom kupnjom za sve koji cijene zdravu prehranu i svježe, neprerađene sokove kao nadopunu svoje prehrane. Elegantan dizajn i mogućnost pranja odvojivih dijelova u perilici posuđa čine ga savršenim za svaki tip kuhinje. Izljev omogućuje cijeđenje soka izravno u čašu čaja ili u sok.

Tehničke karakteristike:

Konusa za prešanje za velike i male plodove x 2

Sustav protiv kapanja

Automatsko uključivanje/isključivanje

Sito za odvajanje soka od pulpe izrađeno je od nehrđajućeg čelika

Jednostavan za čišćenje

Lako se demontira

Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa

Noge protiv klizanja

Moderan dizajn

Maksimalna snaga: 800W

Nazivna snaga: 200W

Vrsta utikača: C

Napajanje: 220-240V~ 50/60Hz



1. Izljev
2. konusi
3. Sito
4. Zdjela
5. Baza
6. Potiskivač
7. Čaša za prešanje

Korištenje:

1. Očistite dijelove uređaja koji će imati izravan kontakt s voćem i sokom
2. Očistite posudu (4) i podnožje (5)
3. Stavite posudu (4) na podnožje (5), a sito (3) na posudu (4).
4. Pričvrstite odabrani konus (2) i uključite uređaj u struju
5. Pričvrstite čašicu za prešanje (7) na potiskivač (6).
6. Prerezano voće na pola pritisnuti uz konus (2) pomoću potiskivača (6)
7. Sok se može spremirati u posudu (4) povlačenjem izljeva (1) prema gore.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

1. Radi lakšeg čišćenja, odmah nakon svakog pranja isperite uklonjive dijelove pod mlazom vode. Nakon ispiranja ostavite dijelove da se osuše
2. Nakon demontaže, svi dijelovi koji se mogu ukloniti mogu se oprati u toploj vodi s tekućinom za pranje posuđa
3. Sok može uzrokovati promjenu boje plastičnih dijelova. Operite plastične dijelove odmah nakon upotrebe

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode

Svi elementi osim motora mogu se prati u perilici posuđa



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za

pohranu odvojeno.