


### Blaupunkt Clock radio with indoor temperature and humidity CR10ALU

#### Položaj upravljačkih elemenata:



- 1- tipka „prema dolje“,      2- tipka za izbor radija,      3-tipka za uklj./isklj. alarma 1-2,  
 4- tipka za drijemanje/potamnivanje,      5- tipka za postavke,      6- tipka za jačinu zvuka,  
 7- tipka „prema gore“,      8- FM antena,      9- ulaz DC 5V,  
 10- pretinac za bateriju za podržavanje memorije

#### Specifikacija:

Vrijeme trajanja alarma 1 sat

Vrijeme drijemanja od 5 do 60 minuta

Timer 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minuta i isključen

Jačina zvuka V01 (minimalna) do V15 (maksimalna)

Memorija radio stanica 20

#### Zadane postavke:

- Format vremena 12/24 sati
- Vrijeme 0:00
- Alarm 1 i 2 6:00
- Jačina zvuka V07 (razina 7)
- Vrijeme drijemanja 05 (5 minuta)



pohranu odvojeno.

Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za