



camry
Premium

mesko

Električni rešo MS 6508, crni, 1x1000W



Električni štednjak s jednom kolutom može poslužiti kao oprema za mini kuhinju. Može se koristiti za podgrijavanje ili pripremu jela koje ne zahtijeva korištenje dva lonca ili tave. Može se smatrati da služi kao pomoći štednjak kada je vaš glavni štednjak nedostupan ili nije u funkciji, međutim, može se tretirati i kao stalni dio opreme u ljetnoj kućici, maloj kuhinji (u kojoj je puna veliki štednjak ne bi odgovarao), iznajmljena soba itd. Temperatura grijanja se može glatko podešavati, električni štednjak je također opremljen termostatskom kontrolom temperature.

Tehničke karakteristike:

Ploča s jednim grijajućim kolutom

Čelično kućište

Promjer grijajuće ploče: 150 mm

Protuklizne gumene noge

Kontrolna lampica

Glatka regulacija temperature u 5 stupnjeva

Boja: bijela

Duljina kabla za napajanje: 85 cm

Dimenzije proizvoda: 25,0 x 28,0 x 7,0 cm

Snaga: 1000W

Napajanje: 220-240V ~ 50/60 Hz

Težina: 1.40 kg



1.Kućište

2.Električna ploča

3.Okretni regulator za upravljanje

4.Kontrolno svjetlo

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

Uvijek prije čišćenja od spoji uređaj od utičnice i pričekaj da se kuhalo ohladi.

- Prebriši kućište [1] krpicom navlaženom u vodi s dodatkom tekućine za pranje posuđa

2. Upriljane grijaće ploče odnosno ostaci jela na grijaćim pločama se mogu očistiti mekanom vlažnom krpicom.
3. Ukoliko su prilikom čišćenja električni elementi uređaja, kao: utikač, kontakti električnih kabela, regulatora termostata i sl., došli u dodir s vodom, prije ponovne uporabe moraju se potpuno osušiti
4. **NAPOMENA:** Kuhalo se ne smije uronjavati u vodu niti druge tekućine.

TEHNIČKI PODACI:

Napajanje: 220-240V~50/60Hz

Snaga: 1000W



**Pažnja! Vruća površina "- Temperatura pristupačnih površina može biti veća kada aparat radi, što znači da dijelovi kućišta postaju mnogo topliji kada se aparat koristi.
BUDI OPREZAN!!!**



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.